

SC1 GEHÖRSCHUTZKAPSELN CE **KASK**

WHP00004

DE



SC1

Grüne Gehörschutzkapseln für den Einsatz in Umgebungen mit geringem bis mittlerem Lärm. Typische Anwendungsbereiche umfassen: allgemeine Industriearealbereiche. Direkte Anbringung an allen Helmen der Zenith-Serie. Erfordern Plasma-Gehörschutzadapter für die Anbringung an allen Helmen der Serien Plasma, Superplasma und HP.

● WHP00004
SC1

TECHNISCHE DETAIL



MATERIAL

OHRMUSCHELN UND
ABSTANDSHALTER:
ABS-Thermoplast
SCHAUMFUTTER:
Polyether



NORMEN

EN 352-3
ANSI S3.19



KATEGORIE

III



GEWICHT

280 g



SNR (EN 352-3)

Plasma, HP, Superplasma, Zenith X SNR 25 dB (A)
Zenith SNR 23 dB (A)

NRR (ANSI S3.19)

22 dB

TECHNOLOGIEN



STANDARD 30 MM SCHLITZE

Ausgeführt mit EURO 30mm Schlitten zur Befestigung.



FARBCODIERTE LEISTUNGSSTUFE

Farbcodierung zur Angabe der Geräuschreduzierungsleistung.



EINFACHE GRÖSSENANPASSUNG

Entwickelt, um sich praktisch allen Kopfformen und -größen optimal anzupassen.



NICHT LEITFÄHIG

Nicht wärme- und stromleitend.



ZERTIFIZIERT FÜR DIE VERWENDUNG MIT KASK-HELMEN

Leistungsgeprüft auf allen KASK-Helmen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE

3 Jahre ab Kaufdatum.

LAGERBESTÄNDIGKEIT

5 Jahre ab Herstellungsdatum.

Ohrenschützer, insbesondere die Polster, können sich mit der Zeit abnutzen und sollten in regelmäßigen Abständen auf Risse und Undichtigkeiten untersucht werden. Das Hygieneset sollte mindestens zweimal pro Jahr gewechselt werden.

REINIGUNG

Verwenden Sie ein feuchtes, sauberes Tuch und ggf. eine milde Seife. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzinpulver, da diese zu aggressiv sind und die strukturelle Widerstandsfähigkeit der Komponenten verringern könnten.

GEHÖRSCHUTZKAPSELN KOLLEKTION



WHP00004
SC1



WHP00005
SC2



WHP00006
SC3



WAC00003
EARMUFF
ADAPTERS



WAC00006/7
HYGIENE KIT
SC1 | 2 | 3
EARMUFFS PADDING

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION

© 2024 KASK SPA. All rights reserved.